

Bedienungsanleitung

„Moderne Messeinrichtung“

Echt. Stark. Für die Region.

Bedienungsanleitung „moderne Messeinrichtung“



1 = Display
2 = Informationstaste

Anzeige:
1.8.0 = Verbrauch
2.8.0 = Einspeisung



Anzeige wechselt alle 10 sek.



Zur Anzeige der historischen Verbrauchsdaten ist die Eingabe einer „PIN“ erforderlich. Nachfolgend ist die Eingabe der „PIN“ dargestellt.

Schritt	Beschreibung	Displayanzeige
1	Bedientaste (2) 1x drücken zum Aufruf PIN-Eingabe	
2	Mit der Bedientaste (2) die erste Ziffer der PIN eingeben. Danach 3 Sekunden warten.	
3	Mit der Bedientaste (2) die zweite Ziffer der PIN eingeben. Danach 3 Sekunden warten.	
4	Mit der Bedientaste (2) die dritte Ziffer der PIN eingeben. Danach 3 Sekunden warten.	
5	Mit der Bedientaste (2) die vierte Ziffer der PIN eingeben. Danach 3 Sekunden warten.	
6	Nachdem die PIN vollständig eingegeben wurde bitte 3 Sekunden warten.	

Anzeige der historischen Verbrauchsdaten

Beschreibung	Displayanzeige
Anzeige „Verbrauch aktueller Tag“	
Anzeige „Verbrauch der letzten 7 Tage“	
Anzeige „Verbrauch der letzten 30 Tage“	
Anzeige „Verbrauch der letzten 365 Tage“	
Anzeige „aktuelle Leistung“	

Löschen der historischen Verbrauchsdaten

Beschreibung	Displayanzeige
Bedientaste mehrfach drücken bis „HIS CLr“ in der Anzeige erscheint	
Bedientaste gedrückt halten bis „HIS CLr on“ in der Anzeige erscheint	
Zum endgültigen Löschen die Bedientaste erneut drücken und 5 Sekunden gedrückt halten.	

Für die eigenen Notizen:

Zählernummer:_____

PIN:_____

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH
Amelogenstraße 1 - 3
49356 Diepholz
Fon (05441) 903 333 / Fax (05441) 903 334
info@stadtwerke-huntetal.de / www.stadtwerke-huntetal.de