Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2021			von	00:00	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	00:00
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH			bis	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	00:00
MS	Winter	8:15 - 13:15 Uhr, 16:30 - 19:00 Uhr																																																											
MS/NS	Winter	17:00 - 18:45 Uhr																																																									
NS	Winter	17:00 - 18:45 Uhr																																																									

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:30 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
14.05.2021	wg. Christi Himmelfahrt
24.-26.12.2021	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2021	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.